



## ماذا تفعل عندما تلاحظ سخونة زائدة في محرك سيارتك؟

إذا ازدادت سخونة محرك السيارة ستظهر علامات التحذير على لوحة أجهزة القياس في السيارة، وقد ترى بخار متصاعد من محرك السيارة. إن من أكثر أسباب زيادة سخونة السيارة هو انخفاض مستوى ماء المبرد وقد تكون هناك أسباب أخرى في المحرك. وإليك بعض التنبيهات التي يمكنك من التعامل مع هذه الأوضاع التي تدعو للقلق :

- أخرج عن الطريق وأطفئ محرك السيارة واتركه ليبرد.
- إنتظرمدة لاتقل عن 30 دقيقة قبل فتح المبرد. استعمل قطعة قماش لفتح غطاء المبرد إذا كان ساخناً.
- أضف الماء إلى المبرد حسب الحاجة.

### الوقاية :

افحص مستوى ماء المبرد وكذلك معاينة الخراطيم لكشف أية تسربات بصفة منتظمة خاصة عند القيام برحلة طويلة .